



ASENNUSOHJE CLEANSIDE ANTIBAKTEERISET VÄLIVERHOT

- 1) Irroita verhokiskon toisesta päädyistä stoppari / muovinen päätytulppa (tai vastaava)**
- 2) Ensimmäisen asennuksen yhteydessä poista kiskosta kaikki kangasverhojen kiinnityslu'ut (sekä vanhat verhot). Mikäli käytössä on jo CleanSiden vaihdettavat väliverhot, pujota vanha(t) verho(t) pois kiskosta.
- 3) Liukasta CleanSide väliverhojen verhotappeja silikoniliinoilla. Voit tarvittaessa liukastaa myös verhokiskon uran liinalla.
- 4) Merkitse verhoon asennuspäivä (suosittelemme käyttämään permanent-tussia).
- 5) Pujota sopiva määrä verhoja kiskoon tappi kerrallaan kiskon päädyistä/asennusaukosta.
- 6) Poista kustakin verhosta muovinen suojakääre.
- 7) Kun verhot pujotettu kiskoon, muista lopuksi kiinnittää stoppari (tai vastaava) paikalleen.
- 8) Testaa vielä verhojen liukuvuus ja liukasta tarvittaessa silikoniliinoilla.
- 9) Asennus valmis!

** Mikäli verhokiskon molemmat päät asennettu kiinteästi seinään, suosittelemme leikkaamaan kiskoon asennusaukon helpon ja nopean verhoasennuksen aikaansaamiseksi. Ota tällöin yhteys CleanSide Oy:n.