



CLEANSIDE NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖOHJE

Tämä näppäimistö toimii plug and play periaatteella kaikissa windows PC-koneissa. Erillisiä ajureita ei tarvita.

Kytkeytyäsi näppäimistön vapaaseen USB porttiin saattaa mennä hetki kun tietokone tunnistaa näppäimistön.

Joustavasta silikonista valmistettu pintamateriaali voidaan puhdistaa kaikilla laitoshuollon käyttämillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla. Ennen kuin aloitat näppäimistön puhdistuksen, paina CLEAN näppäintä niin, että merkkivalo syttyy. Merkkivalon palaessa näppäimistö on "lukittu" ja se voidaan puhdistaa. Puhdistuksen jälkeen paina uudestaan CLEAN-näppäintä niin, että merkkivalo sammuu. Nyt näppäimistö on valmis käytettäväksi puhdistuksen jälkeen.

Näppäimistön pohjaan voit tarvittaessa asentaa 4 x 5mm muovitassut (tai 2 x 15mm tassut taakse ja 2 x 5mm tassut eteen), riippuen halutusta kallistuskulmasta.

CLEANSIDE HIIREN KÄYTTÖOHJE

Tämä hiiri toimii plug and play periaatteella kaikissa windows PC-koneissa. Erillisiä ajureita ei tarvita.

Kytkeytyäsi hiiren vapaaseen USB porttiin saattaa mennä hetki kun tietokone tunnistaa hiiren.

HUOM! Hiiren scroll-rullan (vieritys) herkkyyttä kannattaa säätää Windowsin hiiri-asetuksista haluamukseen!

LISÄTIEDOT / TEKNINEN TUKI:

CleanSide Oy
Samu Hiltunen
0407736277
samu.hiltunen@cleanside.fi