

CLEANSIDE COMPACT USB HYGIENIÄNÄPPÄIMISTÖ

Käyttö- ja puhdistusohjeet

Asennus

Tämä näppäimistö toimii plug and play periaatteella kaikissa windows PC-koneissa. Erillisiä ajureita ei tarvita. Kytkeytyäsi näppäimistön vapaaseen USB porttiin saattaa mennä hetki kun tietokone tunnistaa näppäimistön.

Puhdistus / desinfiointi

Joustavasta silikonista valmistettu pintamateriaali voidaan puhdistaa pyyhkimällä kaikilla laitoshuollon käyttämällä puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

Ennen kuin aloitat näppäimistön puhdistuksen, paina FN + CLEAN ON/OFF näppäimiä niin, että merkkivalo syttyy. Merkkivalon palaessa näppäimistö on ”lukittu” ja se voidaan puhdistaa. Puhdistuksen jälkeen paina uudestaan FN + CLEAN ON/OFF näppäimiä niin, että merkkivalo sammuu. Nyt näppäimistö on valmis käytettäväksi puhdistuksen jälkeen.



Lisätiedot / tekninen tuki

Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16
p. 010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi