

CLEANSIDE HYGI USB HYGIENIÄNÄPPÄIMISTÖ

Käyttö- ja puhdistusohjeet

Asennus

Tämä näppäimistö toimii plug and play periaatteella kaikissa windows PC-koneissa. Erillisiä ajureita ei tarvita.

Kytkeytyäsi näppäimistön vapaaseen USB porttiin saattaa mennä hetki kun tietokone tunnistaa näppäimistön. Näppäimistön pohjaan voit tarvittaessa asentaa 4 x 5mm muovitassut (tai 2 x 15mm tassut taakse ja 2 x 5mm tassut eteen), riippuen halutusta kallistuskulmasta.

Puhdistus / desinfiointi

Joustavasta silikonista valmistettu pintamateriaali voidaan puhdistaa kaikilla laitoshuollon käyttämillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

Ennen kuin aloitat näppäimistön puhdistuksen, paina CLEAN näppäintä niin, että merkkivalo syttyy. Merkkivalon palaessa näppäimistö on ”lukittu” ja se voidaan puhdistaa. Puhdistuksen jälkeen paina uudestaan CLEAN-näppäintä niin, että merkkivalo sammuu. Nyt näppäimistö on valmis käytettäväksi puhdistuksen jälkeen.

Näppäimistön pohjaan voit tarvittaessa asentaa 4 x 5mm muovitassut (tai 2 x 15mm tassut taakse ja 2 x 5mm tassut eteen), riippuen halutusta kallistuskulmasta.



Lisätiedot / tekninen tuki

Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16
p. 010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi