

## CLEANSIDE COMPACT USB HYGIENIÄNÄPPÄIMISTÖ

### Asennus:

Tämä näppäimistö toimii plug and play periaatteella kaikissa windows PC-koneissa. Erillisiä ajureita ei tarvita.

Kytkeytyäsi näppäimistön vapaaseen USB porttiin saattaa mennä hetki kun tietokone tunnistaa näppäimistön.

### Puhdistus/desinfiointi:

Joustavasta silikonista valmistettu pintamateriaali voidaan puhdistaa pyyhkimällä kaikilla laitoshuollon käyttämillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

Ennen kuin aloitat näppäimistön puhdistuksen, paina FN + CLEAN ON/OFF näppäimiä niin, että merkkivalo syttyy. Merkkivalon palaessa näppäimistö on ”lukittu” ja se voidaan puhdistaa. Puhdistuksen jälkeen paina uudestaan FN + CLEAN ON/OFF näppäimiä niin, että merkkivalo sammuu. Nyt näppäimistö on valmis käytettäväksi puhdistuksen jälkeen.



### LISÄTIEDOT / TEKNINEN TUKI:

CleanSide Oy sairaalahygienia  
Asiakaspalvelu  
010 423 4575