

CLEANSIDE SMARTCARD USB HYGIENIÄNÄPPÄIMISTÖ

Käyttö- ja puhdistusohjeet

Asennus

Tämä integroidun toimikortinlukijan sisältävä hygieniänapäppäimistö toimii plug and play periaatteella kaikissa Windows PC-koneissa. Erillisiä ajureita ei tarvita. Muut toimikortinlukijat tulee ottaa pois käytöstä asennuksen yhteydessä, jotta näppäimistön oma toimikortinlukija toimii. Kytkeytyäsi näppäimistön vapaaseen USB porttiin saattaa mennä hetki kun tietokone tunnistaa näppäimistön.

Puhdistus / desinfiointi

Joustavasta silikonista valmistettu pintamateriaali voidaan puhdistaa pyyhkimällä kaikilla laitoshuollon käyttämillä yleisillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

Ennen kuin aloitat näppäimistön puhdistuksen, paina FN + Shift (clean) näppäimiä niin, että kaikki merkkivalot syttyvät. Merkkivalojen välkyessä näppäimistö on ”lukittu” ja se voidaan puhdistaa.

Puhdistuksen jälkeen paina uudestaan FN + Shift (clean) näppäimiä niin, että merkkivalot sammuvat. Nyt näppäimistö on valmis käytettäväksi puhdistuksen jälkeen.



Lisätiedot / tekninen tuki
Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16
p. 010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi